



## Servo motor User Manual (Belt-Drive)V3.5

### Кнопка "А"

–одно нажатие (на дисплее появиться значение "Р") позиционер включен, верхнее и нижнее положение останова иглы

–два нажатия (на дисплее появиться значение "Р.") позиционер включен, только верхнее положение останова иглы

### Кнопка "В"

–изменение направления вращения сервопривода

### Кнопки "С-Д"

–уменьшение или увеличение скорости работы мотора

### Выбор параметров

1 - нажмите и удерживайте кнопку "D" на дисплее появиться "n.0"

2 - нажмите "C" для выбора нужного вам параметра

3 - нажмите кнопку "D" для изменения параметра

4 - нажмите "C" или "D" для изменения параметра

### Таблица параметров

N.1 - Скорость пуска мотора = 10 об.мин

N.2 - Максимальная скорость работы мотора = 100 об.мин

N.3 - Позиционирование иглы = 0(низ); 1(вверх)

N.4 - Включение позиционера = OF;ON

N.5 – Изменение направления вращения мотора

N.8 – Количество оборотов мотора после останова шитья от 0 до 4.

N.9 - Верхнее положение останова мотора (позиционер)

N.A - Нижнее положение останова мотора (позиционер)

N.Y - Скорость останова мотора = 10(об.мин)