

# Описание

## Предупреждение

Хотя этот пуговичный станок с предохранительным устройством, пожалуйста, никогда не протягивайте руки между матрицей при настройке машины.

## Инструкция пользователя

- 1 Внимательно прочитайте инструкцию перед операцией.
- 2 При нажатии кнопок на контрольной панели, не нажимайте на педаль тяги педали.
3. Заправляюсь раз в неделю и только с маслом для швейной машины.
4. Обязательно отключите питание по окончании работы, не оставляйте включенную машину без присмотра.

## Использование

Машина с застежкой на кнопках серии Servo: X-1. Эта машина подходит для прикрепления всех видов кнопок с застежками на различных предметах одежды, таких как трикотаж, пуховик, джинса, обувь и головные уборы, кожаная одежда, пластик, палатки и канва изделия. Давление штамповки регулируется с помощью регулировки скорости вращения двигателя. Вы можете установить различное давление в зависимости от толщины сырья и требуемого давления кнопки.

## Инструкция по эксплуатации

### 1. Подключите питание

#### 2. Заменить / установить матрицу


Выньте верхний и нижний штамп и замените его на нужный. После этого нажмите кнопки «вперед» и «реверс» на панели управления, чтобы отрегулировать правильное расстояние между верхней и нижней матрицей (P4-16).

#### 3. Регулировка предохранительного кольца

Открутите верхнее и нижнее предохранительные кольца, продолжайте нажимать педаль питания. Отрегулируйте опорную головку на ту же высоту с помощью защитного кольца и закрутите защитное кольцо. После этого отрегулируйте высоту верхнего предохранительного кольца в соответствии с толщиной ткани, чтобы обеспечить безопасное расстояние, чтобы не повредить палец.

Отпустите педаль питания после фиксации верхнего предохранительного кольца.

#### 4. Установка скорости двигателя

Нажмите "function" menu, display "  ", нажмите "laser" для увеличения скорости, нажмите «lamp» для уменьшения скорости, после чего нажмите «function " menu» три раза, чтобы переключить машину под подсчетом модели для начала работы.

## Возможные неисправности

неисправность	Причина	Решение
Крепление кнопки слабое, прокручивается.	Пробойник слишком высоко	Настройте пробойник
Кнопка деформирована,	Пробойник слишком низко	Настройте пробойник
не пробивает	Проверьте кольцо безопасности.	Скорректируйте высоту в соответствии с толщиной материала
ошибка "E5"	Ошибка сенсора переключателя	Выключите машину для перезагрузки, замените мотор.
ошибка "E9"	Слишком большой ход, ошибка датчика	Выключите машину для перезагрузки, замените сенсор.
ошибка "E2"	пробойник слишком низко	Настройте пробойник