



Данную инструкцию для вас  
предоставила компания **Крунг**

## Установочная инструкция утюга Серия STB-200, STB-210, STB-250, STB-295.

### Технические характеристики:

Напряжение: 220 Вт

Номинальная частота: 50 Гц

Мощность: 800 Вт.

- А) Проверьте и убедитесь, что ваше напряжение питания от сети переменного тока соответствует указанному на корпусе утюга, т.е. 220 В.
- Б) Прежде, чем включать утюг в электрическую сеть, убедитесь, что ваша электросеть оснащена по правилам, принятым в странах ЕС, т.е. имеет защиту от короткого замыкания и заземление.
- С) Вставьте вилку утюга в разъем электросети и паровой шланг в обжимной канал для него на панели парогенератора.
- Д) Утюг подходит для установки со всеми парогенераторами фирмы SILTER, но обязательно нужно убедиться в этом, проверив монтажные схемы его и парогенератора, перед подключением.

### Инструкция по использованию.

- 1) Установите на утюге температуру «\*\*\*» на переключателе температур.
- 2) Подождите 4 или 5 минут для того, чтобы утюг нагрелся.
- 3) Перед началом глажения нажмите кнопку подачи пара на утюге и отведите утюг в сторону от материала, который будет гладиться, чтобы конденсат, который, возможно, сформировался на стенках шланга после предыдущей работы или проверки утюга, не попал на материал и не испортил его.
- 4) При нажатии на кнопку подачи пара через отверстия в подошве выбрасывается пар. Чтобы предотвратить протекание воды через подошву, не удерживайте кнопку пара более 5 секунд.
- 5) После окончания работы выключите устройство, отключите шнур питания от розетки и дождитесь полного остывания.

### Предостережение.

Всегда ставьте утюг на подставку из силикона, т.к. другие типы материалов при контакте с утюгом могут расплавиться.

Если температура глажения устанавливается в зоне «\*\*\*\*» (для трудно разглаживаемых материалов), то после окончания глажения устанавливайте переключатель температуры в зону «\*\*\*».

Никогда не оставляйте утюг включенным, если он не выключается автоматически. Всегда вынимайте вилку из розетки. Не оставляйте включенный утюг без присмотра.

После использования устройства или если Вы оставляете утюг без присмотра, поставьте утюг вертикально и отключите шнур питания от розетки.

Следите, чтобы дети не прикасались к горячему утюгу и не вынимали шнур питания из розетки. Это опасно!

Никогда не погружайте утюг в воду.

Шнур питания не должен касаться нагретой подошвы.

Не используйте устройство, если оно повреждено. Не пытайтесь установить причину поломки самостоятельно, и не пытайтесь сами починить утюг или шнур питания. Обратитесь в сервисный центр, где неисправность будет устранена заменой подходящих к утюгу запчастей, или к квалифицированному технику.

### Приложение

Электрическая схема



По вопросам приобретения или с целью консультации  
вы можете обращаться по телефону: (495) 989-22-97  
или по e-mail: [info@krung.ru](mailto:info@krung.ru)

Также предлагаем вам посетить  
наш информационный сайт  
[www.krung.ru](http://www.krung.ru)