

## Уважаемый покупатель!

Перед началом сборки и эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Помните: неправильное обращение с изделием может привести к выходу его из строя. В случае недостаточного опыта сборки мебели рекомендуется обратиться к соответствующему специалисту.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия.

- **Наименование изделия. Тумба для швейных принадлежностей «Комфорт 1.1М» «Комфорт 1.1MD»**

**Тумба 1.1М**



**Тумба 1.1MD**



- **Назначение изделия**

Тумбы «Комфорт 1.1М» и «Комфорт 1.1MD» предназначены для хранения швейной фурнитуры и принадлежностей для шитья.

- **Технические данные**

Ширина 405мм

Глубина 490мм

Высота 770мм

- **Комплект поставки**

Комплектация изделия указана в прилагаемых упаковочных листах.

- **Инструкция по сборке**

**Для сборки тумбы Комфорт 1.1М выполните операции № 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14, 21,22**

**Для сборки тумбы Комфорт 1.1MD выполните операции № 1,2,3,4,5,6,7,9,15,16,17,18,19,20,21,22**

1. Установить по разметке на левую **25** и правую **27** стенки тумбы роликовые направляющие **60** (5шт. + 5шт.) и закрепить саморезами **3,5\*16** (20шт.);
2. Установить к задней стенке **24** и закрепить с помощью евровинтов (4шт.) левую **25** и правую **27** стенки.
3. Установить дно **26** тумбы на собранный каркас и закрепить евровинтами (6шт.);
4. Установить по разметке на нижнюю поверхность дна **26** Т-образные колесные опоры **57** и закрепить саморезами с прессшайбой **4,2\*16** (16шт);
5. Установить в отверстия на внутренней поверхности стенок **25** и **27** эксцентрики стяжек (4шт.), а в соответствующие отверстия крышки **23** - дюбели эксцентриковых стяжек (4шт.);
6. Забить (аккуратно) шканты **68** (4шт.) в соответствующие отверстия на торцах стенок **25** и **27**;
7. Совместив предварительно шканты и дюбели с соответствующими отверстиями, установить крышку **23** на собранный каркас и закрепить эксцентриковыми стяжками (4шт.);
8. Собрать полку с катушечницей:
  - ~ Установить на полку **28** по разметке катушечницу и закрепить саморезами **3,5\*16** (4шт.);
  - ~ Установить роликовые направляющие **60** (2шт.) и закрепить саморезами **3\*16** (4шт.);
9. Собрать полку с катушечницей (5шт.):
  - ~ Установить на полку **28** по разметке катушечницу и закрепить саморезами **3,5\*16** (20шт.);
  - ~ Установить роликовые направляющие **60** (10шт.) и закрепить саморезами **3\*16**(20шт.)
10. Собрать полку с фасадом:
  - ~ Установить на полку **28** по разметке катушечницу и закрепить саморезами **3,5\*16** (4шт.)
  - ~ Установить фасад **11** в сборе с крепежной планкой на полку **28** и закрепить евровинтами (2шт.)

