



Осоедините от отпаривателя сетевой провод, поверните ручку на 90°, потяните ее вертикально вверх, вытащите и отложите в сторону.

Наполните водой малую мерную чашку (37,5 мл) из большой и залейте в резервуар отпаривателя. Большая чашка служит для хранения воды на несколько использований.



Добавьте одну мерную ложечку соли в резервуар отпаривателя, затем долейте еще одну малую мерную чашку воды. Резервуар отпаривателя вмещает не более двух малых чашек воды (общая емкость 75 мл). При большем количестве воды вместе с паром из распылителя будут выделяться капли воды, содержащие соль. Не заливайте воды больше, чем указано в инструкции, и отпариватель прослужит долгие годы.



Залив в отпариватель воду, вставьте рукоятку на место и поверните ее на 90° до защелкивания в рабочем положении. Подключите к отпаривателю сетевой провод, включите его в сеть и поставьте отпариватель вертикально. Спустя 15–20 секунд, постепенно увеличиваясь, из распылителя с характерным поющим звуком начнет выходить струя пара. Двух малых чашек воды хватит примерно на 10 минут работы отпаривателя.



Когда выход пара прекратится, это будет значить, что половина воды израсходована и пришло время добавить в резервуар еще одну малую мерную чашку воды (не 2 чашки, как перед началом работы, потому что одна чашка воды все еще остается внутри отпаривателя). **Не забывайте:** 2 чашки воды заливаются только перед началом работы, а в процессе работы, при прекращении паровыделения, добавляется 1 малая мерная чашка. При добавлении слишком большого количества воды, вода может подтекать из-под рукоятки.



После добавления воды снова подключите кабель питания к отпаривателю, включите в сеть и поставьте отпариватель вертикально. Через 15–20 секунд паровыделение возобновится.



При необходимости к отпаривателю может быть присоединена волосяная щетка для ухода за ворсом изделий. Используйте щетку при чистке верхней одежды, мягкой мебели, замшевых изделий. После окончания работы, отпариватель нужно ополоснуть хорошенько под струей воды и просушить перевернув отверстием для залива воды вниз. В следующий раз перед началом работы снова добавьте одну мерную ложечку соли.



Внимание:

Не добавляйте соль при каждой дозаправке отпаривателя! 1 мерной ложки соли хватит на 10 циклов отпаривания. Добавление большего количества соли даст большее количество пара, но очень быстро уничтожит прибор, заставляя его работать на пределе своих возможностей. 2 мерные ложки соли засыпаются только при работе отпаривателя в сетях напряжением 110 В.